

# MONTAGE

Voor het vastzetten van de pakketbrievenbus moet er een betonsokkel voorzien worden die in de lengte en breedte minimum 2 cm groter is dan de pakketbrievenbus.

## Benodigheden:

- Sneldroogbeton
- Min 4 betonankers
- Boormachine met betonboor
- Moersleutel
- Waterpas

## Werkwijze:

- Graaf een put van 30 cm diep
- Vul de put met sneldroogbeton en zorg voor een waterpas oppervlak
- Laat het beton drogen
- Boor gaten op de in de handleiding aangegeven plaatsen
- Zet de pakketbrievenbus vast met betonankers

